

Německy mluvící cestovní budík Talking Plus



Obsah

1. Vlastnosti.....	1
2. Popis	1
3. Nastavení času.....	2
4. Používání časovače	3
5. Používání budíku	4
5.1. Nastavení času buzení	4
5.2. Zapnutí a vypnutí budíku	5
5.3. Nastavení melodie buzení	5
6. Výměna baterií	6

1. Vlastnosti


- Oznamování 2 aktuálních časů v odlišných časových zónách.
- Kalendář zobrazující aktuální datum a den od roku 1990 do roku 2090 (není ozvučen).
- Odpočet nastaveného časového úseku (časovač).
- Budík s funkcí opakovaného buzení se zvukem kokrhání, melodie nebo pípání.
- 16 voleb melodie (od populární po klasiku) pro nastavení vyzvánění budíku.

2. Popis

MODE – Horní větší kulaté tlačítko vpravo od displeje.

Slouží pro cyklické přepínání 5 režimů budíku:

- **T-1** – čas v časové zóně 1 (ozve se gong a aktuální čas),
- **T-2** – čas v časové zóně 2 (ozve se gong a aktuální čas),
- **TIMER** – časovač (ozve se dvojí pípnutí),
- **ALARM** – budík (ozve se trojí pípnutí) a



- **MUSIC** – nastavení melodie buzení (ozve se čtvero pípnutí).

SET – menší kulaté tlačítko pod tlačítkem **MODE**.

Krátký stisk a uvolnění tlačítka **SET** přepíná budík mezi režimem **Zeit 1 (T-1)** a **Zeit 2 (T-2)**. Přepnutí je doprovázeno dvojím krátkým pípnutím.

Přidržení tlačítka **SET** déle jak 3 sekundy přepne budík do režimu **SET** (nastavení). Stisk je doprovázen jedním krátkým pípnutím a poté dvojím rychlým za sebou.

ADJ – druhé menší kulaté tlačítko pod tlačítkem **MODE**.

Stisk tlačítka **ADJ** v režimu zobrazování času (**T-1** nebo **T-2**) cyklicky přepíná mezi:

- zapnutým buzením a funkce Snooze (3 krátká pípnutí),
- zapnutým buzením (2 krátká pípnutí),
- vypnutým buzením a funkce Snooze (1 krátké pípnutí).

Opakovaný stisk tlačítka **ADJ** v režimu **SET** (nastavování) zvyšuje o 1 odpovídající hodinu, minutu, rok, měsíc a datum.

Stisk tlačítka **ADJ** v režimu **TIMER** (časovač) spouští/pozastavuje časovač.

Stisk tlačítka **ADJ** v režimu **MUSIC** (nastavení tónu buzení) mění vyzváněcí tón budíku.

TALKING – podlouhlé tlačítko uprostřed na horní hraně budíku.

Stisk tlačítka **TALKING** v režimu zobrazování času (**T-1** nebo **T-2**) ohlásí aktuální čas.

Stisk a přidržení tlačítka **TALKING** v režimu zobrazování času (**T-1** nebo **T-2**) ohlásí aktuální čas a nastavený vyzváněcí zvuk budíku (kokrhání, melodie nebo pípání)

Stisk tlačítka **TALKING** v režimu **MUSIC** (nastavení tónu buzení) přehrává aktuálně nastavený tón budíku.

První stisk tlačítka **TALKING** v režimu **TIMER** (časovač) a zastaveném odpočtu vrátí časovač na začátek odpočítávaného úseku, druhý stisk časovač vynuluje.

VOLUME – horizontální posuvník vpravo pod displejem.

Posuvník **VOLUME** (hlasitost) umožňuje nastavení 2 úrovní hlasitosti: nízká (vlevo) a vysoká (vpravo).

3. Nastavení času

1. Opakovaně tiskněte tlačítko **MODE**, dokud se na displeji nezvýrazní zkratka **T-1** (zobrazí se v rámečku) a neozve se gong a aktuální čas (poprvé).

2. Stiskněte a přidržte tlačítko **SET** déle jak 3 sekundy (ozve se jedno pípnutí a po chvíli 2 krátká rychle za sebou). Na displeji se rozblíká indikátor hodin.
3. Opakovaným stiskem tlačítka **ADJ** nastavte požadované hodiny.
4. Stiskněte tlačítko **SET**. Na displeji se rozblíká indikátor minut.
5. Opakovaným stiskem tlačítka **ADJ** nastavte požadované minuty.
6. Stiskněte tlačítko **SET**. Na displeji se rozblíká indikátor roku.
7. Opakovaným stiskem tlačítka **ADJ** nastavte požadovaný rok.
8. Stiskněte tlačítko **SET**. Na displeji se rozblíká indikátor měsíců.
9. Opakovaným stiskem tlačítka **ADJ** nastavte požadovaný měsíc.
10. Stiskněte tlačítko **SET**. Na displeji se rozblíká indikátor data.
11. Opakovaným stiskem tlačítka **ADJ** nastavte požadované datum.
12. Stiskněte tlačítko **MODE**. Nastavování se ukončí a hodiny se přepnou do režimu zobrazování času.

Stejným postupem nastavíte čas ve druhé časové zóně, do které se přepnete stiskem tlačítka **MODE**.

Upozornění:

Jestliže v režimu **SET** (nastavování) nestisknete do 1 minuty žádné tlačítko, hodiny se do režimu zobrazování času přepnou samy.

Nastavení odpovídající hodiny a minuty urychlíte přidržetím stisknutého tlačítka **ADJ**.

Jednotlivé nastavené hodnoty jsou po každém stisku ohlašovány.

4. Používání časovače

Maximální délka časového úseku, který lze v časovači nastavit, je 23 hodin, 59 minut a 59 sekund.

1. Opakovaně tiskněte tlačítko **MODE**, dokud se na displeji nezvýrazní nápis **TIMER** (zobrazí se v rámečku) a neuslyšíte dvojí krátké pípnutí.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko **SET** déle jak 3 sekundy. (ozve se jedno pípnutí a po chvíli 2 krátká rychle za sebou). Na displeji se rozblíká indikátor hodin.
3. Opakovaným stiskem tlačítka **ADJ** nastavte požadovaný úsek hodin.
4. Stiskněte tlačítko **SET**. Na displeji se rozblíká indikátor minut.
5. Opakovaným stiskem tlačítka **ADJ** nastavte požadované minuty.
6. Stiskněte tlačítko **SET**. Na displeji se rozblíká indikátor sekund.
7. Opakovaným stiskem tlačítka **ADJ** nastavte požadované sekundy.
8. Stiskněte tlačítko **MODE**. Nastavování se ukončí a hodiny zůstanou přepnuty v režimu **TIMER** (časovač).
9. Časovač spusťte případně pozastavte stiskem tlačítka **ADJ**.

10. Po uplynutí nastavené doby oznamování vypnete stiskem tlačítka **TALKING**. Druhým stiskem časovač vynulujete.

Před ukončením odečítání času je zbývajíc čas v určitých úsecích oznamován. Přehled udává tabulka:

Zbývajíc čas	Oznamování
víc jak 60 minut	žádné oznamování
20-60 minut	každých 10 minut
10-20 minut	každých 5 minut
1-10 minut	každé 2 minuty
10-60 sekund	každých 5 sekund
méně jak 10 sekund	každou 1 sekundu

Upozornění:

Jestliže v režimu **SET** (nastavování) nestisknete do 1 minuty žádné tlačítko, hodiny se do režimu **TIMER** (časovač) přepnou samy.

Aktuální nastavené hodnoty nejsou čteny, proto je vhodné začínat s vynulovaným časovačem, tedy ze stavu 0:00:00 a stisky počítat.

Ohlašování zbývajícího časového úseku nerozlišuje jednotky, které hlásí. 20 minut i 20 sekund ohlásí pouze jako „20“.

5. Používání budíku

5.1. Nastavení času buzení

1. Opakovaně tiskněte tlačítko **MODE**, dokud se na displeji nezvýrazní nápis **ALARM** (zobrazí se v rámečku) a neuslyšíte trojí krátké pípnutí.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko **SET** déle jak 3 sekundy. (ozve se jedno pípnutí a po chvíli 2 krátká rychle za sebou). Na displeji se rozblíká indikátor hodin.
3. Opakovaným stiskem tlačítka **ADJ** nastavte požadovaný úsek hodin.
4. Stiskněte tlačítko **SET**. Na displeji se rozblíká indikátor minut.
5. Opakovaným stiskem tlačítka **ADJ** nastavte požadovaný úsek minut.
6. Stiskněte tlačítko **SET**. Na displeji se rozblíká indikátor časového pásma T-1.
7. Opakovaným stiskem tlačítka **ADJ** nastavte požadované časové pásmo.
8. Stiskněte tlačítko **MODE**.
9. Stiskem tlačítka **ADJ** vyberte typ zvonění budíku (kokrhání, melodie nebo pípání). Vyberete-li si melodii, je možné vybrat si jednu ze 16 nabízených (viz kapitola 5.3 Nastavení melodie buzení).
10. Stiskněte tlačítko **MODE**. Nastavování se ukončí a hodiny se přepnou do režimu zobrazování hodin.

5.2. Zapnutí a vypnutí budíku

Budík zapněte opakovaným stiskem tlačítka **ADJ**, které v režimu zobrazování hodin cyklicky přepíná mezi:

- zapnutým buzením a funkce Snooze (3 krátká pípnutí),
- zapnutým buzením (2 krátká pípnutí),
- vypnutým buzením a funkce Snooze (1 krátké pípnutí).

Buzení zastavíte stiskem jakéhokoliv tlačítka. Nevypnete-li ho, bude budit po dobu jedné minuty. Máte-li zapnutou funkci Snooze (opakování buzení), ozve se buzení ještě 3× po časových intervalech 4 minuty.

5.3. Nastavení melodie buzení


1. Opakovaně tiskněte tlačítko **MODE**, dokud se na displeji nezvýrazní nápis **MUSIC** (zobrazí se v rámečku) a neuslyšíte čtvero krátkých pípnutí. Na displeji se zobrazí číslo právě nastavené melodie.
2. Opakovaným stiskem tlačítka **ADJ** postupně přepínáte mezi 16 nabízenými melodiemi. Jejich seznam ukazuje tabulka níže.
3. Tlačítkem **TALKING** si zvolenou melodii můžete poslechnout.
4. Ukončete nastavení stiskem tlačítka **MODE**, kterým se přepnete do režimu zobrazování času.

Číslo melodie	Název
1	Ballade
2	Interlude
3	A Comme Amour
4	L' Heuer Bleue
5	Romance De Amor
6	Casablanca
7	For Ellise
8	A Maiden's Prayer
9	Greensleeves
10	The Sound Of Silence
11	Love Story
12	God Father
13	Tschaikovsky
14	A Time For Us
15	Dolly's Dreaming And Awakening
16	El Condor Pasa

6. Výměna baterií

Tento cestovní budík je napájen 2 alkalickými bateriemi AG13. Vyměňte jej v případě, kdy začne zvuk budíku slábnout nebo ztichne úplně. Při výměně se řiďte následujícím postupem:

1. Odsuňte směrem dolů krytku baterií, kterou naleznete na dolní zadní straně budíku.
2. Vyjměte staré baterie a místo nich vložte 2 nové baterie typu AG13. Zachovejte správnou polaritu: kladným koncem směrem vzhůru.
3. Zasuňte kryt zpět.
4. Vyresetujte budík pomocí tenkého ostrého hrotu zasunutého do resetové dírky. Tu najdete v pravé horní čtvrtině zadní strany budíku uprostřed pod hmatným nápisem RESET.



Upozornění:

Pokud nebudete delší čas budík používat, vyjměte z něj baterie.

Nekombinujte staré baterie s novými.